PISTOLA DE PAINTBALL
VESTA X ROSSI PAINTBALL .50

MANUAL DO USUÁRIO - INSTRUÇÕES DE USO - POLÍTICA DE GARANTIA

1 - AVISOS

· Este equipamento de PAINTBALL deve ser usado exclusivamente por pessoas acima de 18 anos;
· A ROSSI recomenda o uso de munição de qualidade. Munições de má qualidade danificam o equipamento;
· A utilização de munição de má qualidade, implicará na perda de garantia do produto;
· Este equipamento utiliza **ESFERAS DE TINTA** no calibre .50;
· **UTILIZE SEMPRE ÓCULOS DE SEGURANÇA!** Certifique-se de que as pessoas próximas também estejam utilizando o óculos durante a prática do tiro. Este equipamento não é brinquedo, o mau uso ou descuido pode causar lesões graves, principalmente para os olhos;

2 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA / CUIDADOS NO USO DO DIA-A-DIA

· Este Manual deve ser lido e entendido antes de usar o produto;
· Nunca reutilizar munição (**ESFERAS DE TINTA**), pois danifica o produto e ocasiona a perda da garantia;
· Antes de manusear o equipamento, verifique se o mesmo está sem munição (MAGAZINE NA PARTE INFERIOR DO CANO);
· Não exibir ou mostrar o equipamento em público, pois pode confundir as pessoas não familiarizadas com o produto;
· Nunca transporte o equipamento carregado (municiado). O equipamento só deve ser carregado no momento da prática do tiro;
· NUNCA APONTE seu equipamento, MESMO DESCARREGADO, na direção de alvos que você não queira atingir – PRINCIPALMENTE PESSOAS OU ANIMAIS.
· Evite ricochetes, nunca dispare contra superfícies duras (paredes ou pedras), ou na água;
· Não deixar o equipamento em contato com líquidos, umidade, poeira, areia ou semelhantes;
· Guarde seu equipamento sempre em local seguro e discreto, EVITANDO que pessoas não autorizadas (principalmente crianças) possam ter acesso ao produto. Munições devem ser mantidas em um local separado;
· O equipamento não deve ser guardado municiado;
· NUNCA deixe o equipamento ao alcance de pessoas não familiarizadas (principalmente CRIANÇAS);
· Quando não estiver efetuando os tiros, deve-se manter o dedo longe do gatilho, apoiado na parte externa do guarda mato;
· Cuidado no manuseio. Quedas poderão danificá-lo (o que é considerado como mau uso);
· Caso identifique algum ruído estranho ou perda de rendimento no equipamento, pare imediatamente o uso e entre em contato com o nosso SAC, ou a assistência técnica mais próxima, evitando assim um problema maior;
· Modificações, manutenção e consertos do equipamento somente deverão ser executados por estabelecimentos devidamente credenciados;
· Este é um equipamento que utiliza cápsulas de CO2 da marca ROSSI (que possuem silicone na composição);
· Utilizar SOMENTE CAPSULAS DE CO2 especificados, NÃO USAR gás butano ou outros gases não indicados.

3 - CONHECENDO AS PARTES DA SUA PISTOLA

* Imagens deste impresso são meramente ilustrativas.

4 - INSTALAÇÃO / TROCA DA CÁPSULA CO2

Gire a tampa para abrir a câmara localizada na parte inferior da empunhadura. (imagem 1 e 2)

Insira a cápsula de CO2 na câmara (imagem 3), deixando o bico da cápsula voltado para fora. Feche a tampa com cuidado até sentir o final do curso de aperto. Não há necessidadde de aperto excessivo, pois pode causar desgaste nas vedações do equipamento.

UTILIZE SEMPRE ÓCULOS DE SEGURANÇA! Certifique-se de que as pessoas próximas também estejam utilizando o óculos durante a prática do tiro. Este equipamento não é brinquedo, o mau uso ou descuido pode causar lesões graves, principalmente para os olhos;

USE SEMPRE

5 - MUNICIAMENTO

Empurre o botão para frente e coloque para baixo no final do curso até travar a mola do alimentador na posição. (imagem 1)

Insira as esferas uma a uma no local indicado (imagem 2). Capacidade máxima do reservatório é de 6 esferas.

Após o municiamento retorne o botão para cima, para que a mola empurre a munição para a posição correta de alimentação. (imagem 3)

6 - DISPARANDO



Para disparar é necessário perfurar a cápsula de CO2 instalada. Para isso é preciso golpear com a mão (impacto seco) para cima a tampa, onde fica localizado o perfurador.



Quando o indicador de pressão sobressair a pistola estará pronta para disparar.

Para evitar má alimentação da munição pressione o gatilho até o final.



Efetue os disparos até esvaziar completamente o CO2. Feito isso o gatilho não acionará mais a válvula, sendo necessário realizar a sangria do gás residual apertando com o dedo a válvula indicadora de pressão (imagem 4). Quando esvaziar completamente o CO2, o indicador de pressão volta a posição inicial dentro da pistola. Deste modo, você poderá remover a tampa e retirar com segurança a cápsula de CO2.

ATENÇÃO: A tampa da câmara não deverá ser aberta antes de esvaziar totalmente o CO2. Observe o indicador de pressão localizada na parte traseira da pistola.

UTILIZE SEMPRE ÓCULOS DE SEGURANÇA! Certifique-se de que as pessoas próximas também estejam utilizando o óculos durante a prática do tiro. Este equipamento não é brinquedo, o mau uso ou descuido pode causar lesões graves, principalmente para os olhos;

USE SEMPRE

7 - POLÍTICA DE GARANTIA

A garantia para esse produto é de 03 meses (conforme Código de Defesa do Consumidor) a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor, contra defeitos de fabricação, de acordo com as condições abaixo:

A garantia abrange reparos ou serviços necessários decorrentes de falhas apresentadas pelo produto, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso.
Para acionar a garantia é necessário fornecer cópia da nota fiscal de compra e cópia do RG, além de preencher o formulário de garantia que deverá ser requisitado junto ao revendedor autorizado responsável pela venda do produto.

A garantia não se aplica nos casos abaixo:

1) Produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência, imprudência, má conservação, armazenagem em local inadequado ou a inobservância dos manuais de operação e manutenção;

2) Produtos violados e/ou alterados, bem como desmontados sem a devida autorização;

3) Transporte inadequado, danos físicos decorrentes de mau uso (amassado, arranhões, quebra, exposição excessiva ao calor, fogo, umidade, trincados e outros);

Além da garantia de 03 meses, a ROSSI oferece assistência técnica para serviços de manutenção mediante orçamento e aprovação prévia, através da sua rede de assistentes técnicos autorizados.

Para encaminhar o produto para manutenção, o consumidor deverá procurar a loja onde efetuou a compra, com cópia da Nota Fiscal, cópia do RG e carta informando qual o defeito que o equipamento apresenta. Após, será encaminhada a autorização de transporte, sendo por conta de nossa empresa, desde que o produto esteja dentro da garantia conforme as regras acima.

A ROSSI também disponibiliza uma rede de assistências técnicas autorizadas, onde o consumidor poderá ir pessoalmente até o local para acionar a garantia e/ou fazer a manutenção do produto.

Qualquer dúvida ou informação que se fizer necessário acesse nosso site www.rossi.com.br, ou entre em contato com o nosso SAC pelo telefone (51) 35912101 ou pelo e-mail sac.airsoft@rossi.com.br.

Informamos também que nossos produtos podem conter marcas de uso (como digitais) pois os mesmo são testados 2 vezes, uma pelo fabricante do equipamento e outro no teste feito pela Rossi, onde testamos e revisamos todos os itens contidos na caixa do produto.

9 - LEMBRETES

Leia o manual atentamente.

Não use em locais públicos.

Use sempre óculos de proteção.

Certifique-se qie o seu equipamento esta sempre destravado antes de usar.

Nuna olhe diretamente para a boca do cano.

Mantenha fora do alcance de crianças equipamentos e munição.

Sempre tenha certeza do alvo e do que tenha atrás.

Atirar em animais é ilegal.